



PALL-X 96

Vrchný 1-zložkový parketový lak na vodnej báze pre silno namáhané podlahy z prírodného korku a parkiet

Použitie:

1-zložkový parketový vrchný lak na vodnej báze pre silno namáhané parketové podlahy v obytných a podnikateľských priestoroch.

Vhodný okrem iného pre úpravu :

- zbrúsených parketových a drevených podláh v silno namáhaných priestoroch (napr. v školách, kanceláriách, obchodných priestoroch a pod.)
- drevených stavebných dielov v interiéroch
- neupraveného prírodného korku
- dôkladne zbrúsených viacvrstvových parkiet
- vhodný na teplovodné podlahové kúrenie

Upozornenie:

Zásadne je nutné pred náterom vrchným lakom urobiť náter základným lakom, aby sa zabránilo škodlivému bočnému zlepeniu parketových prvkov. Toto platí obzvlášť pre drevené kocky, vysoko hránené lamely, hobľované palubky ako aj všeobecne pre parkety na podlahovom kúrení.



Vlastnosti výrobku/ prednosti:

1-zložkový vrchný lak na vodnej báze s dobrou odolnosťou proti silnému mechanickému a chemickému namáhaniu.

- Pripravený na použitie
- Ľahko spracovateľný
- Na nanášanie valčekom
- Dobrá plniaca a krycia schopnosť
- Veľmi rýchla doba schnutia
- Vysoká odolnosť proti oteru
- Odpovedá TRGS 617
- GISCODE W 2+

Technické údaje :

Druh balenia :	umelohmotný kanister
Dodávané balenie:	5 a 10 l
Skladovateľnosť :	min. 12 mesiacov
Stupeň lesku:	polomatný, lesklý, matný, extramatný
Farba:	belavý
Spotreba :	100 – 130 ml/m ²
Teplota pri spracovaní:	18 - 25°C
Suchý proti prachu:	po cca 1 hodine *
Pochôdzny:	po cca. 1,5 hodine *
Brúsenie:	po cca. 2 hodinách*
Zaťaženie:	po cca. 6 dňoch*
Konečná chem. pevnosť:	po cca. 12 – 14 dňoch*

*Pri normálnych klimatických podmienkach.



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

PALL-X 96

Príprava podkladu:

Po dokonalom vytvrdnutí lepidla môže byť začatá úprava povrchu. Predbrúsiť valcovou brúskou, brúsnym papierom Pallmann, zrnitosti 36 – 60. Potom vytmeliť špáry tmelom PALL-X KITT. Následne jemne prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 100 (valcová brúška) a pri veľmi vysokých požiadavkách na kvalitu povrchu brúsnou mriežkou so zrnitosťou 120. Povrch určený k náteru vrchným lakom musí byť po poslednom jemnom brúsení čistý, suchý a zbavený brúsneho prachu a nečistôt.

Potom podľa podkladu a rozsahu použitia zvoliť vhodný základný lak Pallmann. Základné laky nesmú schnúť cez noc ani byť prebrúsené.

Príprava podkladu pre neupravený korok:

Po dokonalom vytvrdnutí lepidla sa môže začať s úpravou povrchu. Predbrúsenie previesť 1-kotúčovou brúskou s mriežkou Pallmann zrnitosti 120.

Povrch určený k náteru vrchným lakom musí byť po poslednom jemnom brúsení čistý a zbavený brusného prachu a nečistôt.

Prírodný korok sa lakuje bez použitia základného laku.

Spracovanie:

1. Nádobu pred použitím nechať aklimatizovať na priestorovú teplotu a dobre pretrepať, hneď potom vyliť obsah do čistej lakovacej nádoby Pallmann.

2. Vrchný lak Pallmann PALL-X 96 naniesť valčekom Pallmann WL na vodné laky rovnomerne a sýto na podklad. Musia byť nanesené najmenej 2 vrstvy. Vždy začať pri okrajoch, najprv priečne k vláknam a potom v smere vlákien dreva. Pruhy laku nechať do seba splynúť.

Pri lakovaní lesklým lakom PALL-X 96 sa iba posledná vrstva lakuje lesklým stupňom. U neupraveného prírodného korku musia byť nanesené 3 vrstvy. V priestoroch s vyšším namáhaním je nutné naniesť 3 vrstvy.

3. Doba schnutia do možnosti brúsenia: cca. 2 hodiny
Doba schnutia pri 3 vrstvách: 1. vrstva cca. 2 hodiny
2. vrstva cca. 3 hodiny

4. Pred posledným náterom je nutné spraviť riadny medzibrus brúsnou mriežkou Pallmann so zrnitosťou 120.

5. Náradie po použití očistiť vodou.

Údaje o spotrebe:

Odporúčané množstvo na nanášanie 1 vrstvy: 100 – 130 ml/m²
Výdatnosť na liter/vrstva: 7 – 10 m²

Dôležité upozornenia:

- Originálne balenie sa dá pri skladovaní v miernom chlade uchovávať najmenej 12 mesiacov. Chrániť pred mrazom a nevystavovať teplote nad 40°C. Načaté balenie tesne uzavrieť a obsah rýchlo spotrebovať!
- Najlepšie spracovateľný pri 18 - 25°C, relatívnej vlhkosti vzduchu > 35% a < 65%. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú a vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu skracujú dobu schnutia.
- U niektorých nie úplne obvyklých druhov parketových drier (exotické) odporúčame vyžiadať odborné technické poradenstvo.
- Pri schnutí medzi vrstvami dlhšie než 1 deň sa musí urobiť riadny celoplošný matný medzibrus (100 – 120).

- Pri prelakovaní dokonalo zbrúsených viacvrstvových parkiet je nutné plochu 2 x našpachtľovať základným lakom PALL-X 325.
- Pri prelakovaní viacvrstvových je nutné dbať na predpisy výrobcu parkiet a vždy urobiť test príľnavosti.
- Pri miernom zaťažení je možné po nanosení poslednej vrstvy laku a po schnutí cez noc (pri normálnych klimatických podmienkach) na plochu vstúpiť.
- Čerstvo nalakované plochy je možné pokryť kobercami alebo inými podlahovinami, prípadne zaťažiť ťažkými predmetmi najskôr po 12 – 14 dňoch.
- Čerstvo nalakované plochy môžu byť ošetrené ošetrovacou emulziou na parkety PALLMANN FINISH CARE najskôr po 12 – 14 dňoch.
- Pravidelné ošetrovanie s Pallmann FINISH CARE/Vollpflege zlepšuje optiku a zvyšuje životnosť nalakovaného povrchu. Plochu vyтираť len navlhko a vyhnúť sa stálemu vystaveniu podlahy mokru!
- Odporúčame dbať okrem iného na nasledujúce normy a odporúčania: DIN 18356 „Parketárske práce“ a DIN 18 367 „Práce s drevenou dlažbou“.

Ochrana práce a životného prostredia:

GISCODE W 2+

– na vodnej báze, obsah rozpúšťadiel do 15 %. V zmysle predpisov TRGS 617 je vhodný ako náhrada za silne rozpúšťadlové prostriedky na úpravu povrchu parkiet. Pri spracovaní zásadne odporúčame používať ochranný krém na pokožku ako aj vetranie pracovných priestorov.

Likvidácia:

Zvyšky výrobku pokiaľ možno zhromaždiť a ďalej použiť. Nevylievajte do kanalizácie, do vôd alebo do zeme. Umelohmotné nádoby bezo zvyšku vyprázdnené, bez kvapiek sú recyklovateľné (Interseroh). Nádoby s tekutými zvyškami sú považované za zvláštny odpad, s vytvrdnutými zvyškami obsahu za stavebný odpad. Zhromaždené, tekuté zvyšky sú zvláštnym odpadom.



PALLMANN
bringt's auf den Punkt.